


Connection GE 300WR (Intercom Server), GEZ 300 (expansion housing), GEI 300 (interface housing)



Attention




Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!
The device may only be installed by authorised engineers!

Disposal and recycling



Equipment with this symbol shall not be disposed of together with household or commercial waste.
The directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) is applicable in the European Union member states.

Mounting, Cable run



Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Latest software and documentation

To download the latest software and documentation, enter the PIN code to the right at pin.commend.com

PIN CODE

7AWSB MUX7CZ

pin.commend.com

Manufacturer's reference

This device complies with the European directives listed below by fulfilling corresponding standard:


- Electromagnetic compatibility (directive 2014/30/EU)
- The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (directive 2011/65/EU)

For technical specifications, see the respective manual.

Keep this description in safe custody.



Anschluss GE 300WR (Intercom Server), GEZ 300 (Erweiterungsgehäuse), GEI 300 (Interfacegehäuse)



Achtung




Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten!
Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden!

Abfallbeseitigung und Recycling



Weist ein Gerät dieses Symbol auf, darf es nicht gemeinsam mit herkömmlichem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden.
Die Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Montage, Kabelführung



***1 Montageoption 1:**
Klappferrit innerhalb des Gehäuses.
Achtung:
Bei der Platzierung des Klappferrits im Gehäuse zwischen GE 300WR und GEZ 300 muss darauf geachtet werden, dass auch bei eventuell auftretenden Vibrationen keine Bauteilbeschädigungen verursacht werden.

***2 Montageoption 2:**
Klappferrit außerhalb des Gehäuses.
Achtung:
Bei der Montage des Klappferrits außerhalb des Gehäuses ist ein Mindestabstand von 20 mm zwischen GE 300WR und GEZ 300 einzuhalten!

***3 Berührungsschutz** laut IEC/EN 60950-1: Bei Installation im Benutzerbereich muss das Gehäuse des GE 300WR, GEZ 300 bzw. GEI 300 verschraubt werden.

GE 300WR - Stromkabel befestigen:

1. Stromkabel in Nut einlegen.
2. Kabelbinder in einem Abstand von min. 120 mm zum Anschlussstecker am Stromkabel befestigen.
3. Kabelklammer NAK100 einsetzen.

Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Bei Betrieb in Wohnumgebungen kann es zu Funkstörungen kommen, gegen die der Anwender geeignete Abhilfemaßnahmen treffen muss.

Aktuelle Software und Dokumentation

Für den Download der aktuellen Software und Dokumentation, geben Sie den PIN-Code (siehe rechts) auf pin.commend.com ein.

PIN-CODE

7AWSB MUX7CZ

pin.commend.com

Hinweis des Herstellers

Dieses Gerät entspricht durch die Erfüllung entsprechender Standards folgenden europäischen Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU)
- Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Richtlinie 2011/65/EU)

Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Manual zu finden.

Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

